



mySmartUSB MK2b Version 2.21

Firmwareupdate / Firmware update

Für ein Firmwareupdate verwenden Sie das myAVR ProgTool. Wählen Sie in der Registerkarte "Hardware" den "myAVR Bootloader" aus und brennen Sie dann die neue Firmwaredatei.
Verwenden Sie dabei den korrekten COM-Port und den Controller ATmega328P.

For a firmware update use the myAVR ProgTool. Select the "myAVR Bootloader" in the "Hardware" tab and then burn the new firmware file.
Use the correct COM port and the controller ATmega328P.

